


M103



Bas "coup de pied"

Ouverture par la gauche ou par la droite (non réversible)

Kick Panel

Left or Right Opening (non reversible)